

Troca da bateria



Se necessário a troca proceda conforme indicação.

! *Verifique a polaridade da bateria antes da troca. A inversão da polaridade pode ocasionar danos ao Sensor SMW 150.*

Inicialização

- Ao colocar a bateria no sensor é transmitido o código de "violação".
- A sinalização visual consiste de o led acender por 1,5s apagando em seguida.

Violação

- Ao afastar o ímã do sensor, é transmitido o código de "violação".
- A transmissão é única e feita no ato do evento gerado e tem duração de 1,5s
- A sinalização no led para o evento de "violação" consiste apenas em acender durante o tempo de transmissão de 1,5s apagando em seguida.
- Aproximar o ímã não gera nenhum evento.

TERMO DE GARANTIA

01 ano de garantia a partir da compra do equipamento contra defeitos de fabricação e peças.

Perderá o efeito da garantia quando:

- Ligado fora das especificações técnicas;
- Acidentes mecânicos, fogo e entrada de água;
- Não preenchimento dos dados abaixo;

- Alterações técnicas feitas por pessoas não autorizadas.

A garantia é Balcão, ou seja, não está incluso valor de transporte e/ou deslocamento técnico.

A garantia restringe-se unicamente ao aparelho defeituoso não incorrendo a SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA em responsabilidades por danos consequenciais a pessoas ou propriedades.

Para que um ocasional defeito seja reparado, deve-se somente enviar o Sensor Magnético sem Fio SMW 150.

NOTA: A garantia não se aplica as baterias de lítium que acompanham o sensor.