



**SULTON****TXS 600****Controle Remoto****Manual de Instruções****Apresentação da placa****Troca das baterias**

O Controle TXS 600 sai de fábrica com as baterias de Lítio CR2032 posicionadas corretamente, se necessário a troca proceda conforme indicação.

**Modos de transmissão**

O controle TXS 600 possui 2 modos de transmissão:

- Modo 1: Aberto (**sem senha**)
- Modo 2: Seguro (**com senha**)

**Modo 1: Aberto - Sem Senha**

O Modo 1 Aberto é padrão de fábrica.

- Pressione as tecla 1 e 6 e mantenha pressionada por 3 Segundos, para alterar o modo de transmissão.

O TXS 600 sinalizará o modo de operação conforme tabela abaixo:

| Nº de piscada(s) | Modo de Operação        |
|------------------|-------------------------|
| 2 piscadas       | Seguro <b>Com Senha</b> |
| 1 piscada        | Aberto <b>Sem Senha</b> |

**Modo 2: Seguro - Com Senha**

- Ao passar para o modo 2 (**com senha**) o controle fica aguardando a senha.
- A Senha Padrão é 1111.
- Não há limites de tentativas de entrar com a senha (**não bloqueia por número de tentativas erradas**).

• Estando bloqueado, caso intencional ou acidentalmente se inicie a digitação da senha e o número de dígitos for insuficiente (**menos de 4**) após 5 segundos esperando, a operação é cancelada e é gerada sinalização de erro **piscada longa** e o controle volta bloqueado.

- **Senha errada:** é sinalizada com 1x piscada longa.
- **Senha correta:** é sinalizada com 2x piscadas rápidas.
- Uma vez aceita a senha o controle pode ser operado igual ao MODO 1, com o tempo de

5 minutos para acionamentos, esse tempo é renovado cada vez que se pressiona uma tecla.

- Se nenhuma tecla for pressionada por 5 minutos, bloqueia o teclado.

**Trocando Senha**

- Mantenha pressionada a tecla 6 e 2 por 3 segundos para entrar no modo de troca de senha.

**A troca de senha só pode ser feita se souber a senha anterior para liberar o controle (tentar trocar senha sem liberar gera erro, piscada longa)**

• 3x piscadas sinalizam entrada no modo de alterar senha.

• Digite a nova senha. (**obrigatoriamente a senha deverá ter 4 dígitos**)

• O TXS600 sinalizará com **4 piscadas** confirmando nova senha, o controle retorna bloqueado.

• Caso se entre no modo de troca de senha e digite dígitos insuficientes (**menos de 4**) após 5 segundos esperando a operação é cancelada e é gerada sinalização de erro (**piscada longa**) e o controle volta bloqueado esperando a senha anterior (**não haverá alteração de senha**).

• A troca da senha não causa troca do código do controle.

**Reset de Fábrica**

Para voltar com a senha padrão de fábrica (**1111**), siga os passos abaixo:

- 1- Pressione as teclas 6 e 3 por 3 segundos.
- 2- O TXS 600 sinalizará com 10 piscadas, confirmando o reset.

• O reset de fábrica pode ser feito tanto no Modo de Operação 1 (**Sem Senha**) como no Modo de Operação 2 (**Com Senha**) bloqueado ou liberado.

- A senha retornará para 1111 (**padrão**).
- O **código do controle será alterado** para outro número (**randômico**).
- O Controle volta operando no Modo 1 (**sem senha**).

**Bateria Baixa**

Caso a bateria esteja abaixo de 2,2V (significa que resta apenas 20% de carga útil) será gerada sinalização visual no Led, 5 piscadas para chamar a atenção do usuário antes de transmitir o código.

**TERMO DE GARANTIA**

**01** ano de garantia a partir da compra do equipamento contra defeitos de fabricação e peças.

Perderá o efeito da garantia quando:

- Ligado fora das especificações técnicas;
- Acidentes mecânicos, fogo e entrada de água;
- Não preenchimento dos dados abaixo;

- Alterações técnicas feitas por pessoas não autorizadas.

Agarantia é Balcão, ou seja, não está incluso valor de transporte e/ou deslocamento técnico.

A garantia restringe-se unicamente ao aparelho defeituoso não incorrendo a SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA em responsabilidades por danos consequenciais a pessoas ou propriedades.

Para que um ocasional defeito seja reparado, deve-se somente enviar o Sensor Magnético sem Fio SMW 202.

**NOTA: A garantia não se aplica às baterias de lítio que acompanham o sensor.**

|         |     |                       |
|---------|-----|-----------------------|
| Técnic@ |     | Residência situada a: |
| DA      | MES | ANO                   |
|         |     |                       |

Só será entendido produto na garantia se acompanhado com este termo de garantia devidamente preenchido.

**SULTON**

PRODUZIDO POR  
SULTON PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA  
Rua João Batista Valões, 755 - Centro  
Campo Largo - PR - CEP 83601-110  
CNPJ 79137386/0001-88